

1. Снимите родные пороги.



2. Пороги РИФ легко устанавливаются на раму с помощью мощных стремянок и при необходимости легко снимаются. Поместите стремянки на раму.





3. Примерьте пороги к автомобилю. Чтобы оба порога были закреплены одинаково относительно кузова, можно ориентироваться по передним крыльям.



4. Закрутите силовые гайки на стремянках.



5. Полюбуйтесь.

