

Установка переднего фаркопа РИФ (квадрат 50x50 мм) в передний штатный бампер УАЗ «БУХАНКА».


Артикул изделия RIF452-88000.

Монтаж фаркопа осуществляется без снятия переднего бампера.



1. Для установки потребуется просверлить в передней части рамы 2 или 3 отверстия диаметром 10 мм с каждой стороны в зависимости от конструкции передней части рамы.
2. При помощи болта М10х40 необходимо закрепить кронштейн на раме автомобиля через отверстие (№1 на фото) с приваренной дистанционной втулкой.

Отверстие №2 должно располагаться посередине кронштейна рессоры. Если этого не получается добиться, то необходимо подложить под дистанционную втулку у отверстия №1 шайбу (в комплекте не поставляется), между кронштейном фаркопа и рамой автомобиля. Просверлить отверстие и закрепить кронштейн при помощи болта М10х40. Если между кронштейном фаркопа и кронштейном рессоры остаётся расстояние его необходимо компенсировать регулировочной шайбой (в комплекте не поставляется).



4. Разметить отверстия №3 и №4. Просверлить отверстия и закрепить кронштейны с двух сторон при помощи болтов М 10х30.

ВНИМАНИЕ! На некоторых модификациях автомобилей отверстие №4 сверлить не требуется, так как внутренняя часть рамы имеет перегородку которая мешает разместить гайку.

5. Далее расслабив кронштейны завести балку фаркопа снизу в кронштейны. Наживить балку при помощи болтов М10х30, а затем произвести окончательную протяжку креплений.

