

1. Снять штатный бампер.



Закладную деталь со штатными болтами не убирать, она понадобится позже.



2. Поместить фары дополнительной оптики в предназначенные для них круглые отверстия в

бампере, зафиксировать болтами. Необходимо добиться ровного положения фары в круглом отверстии, так чтобы зазор между фарой и краем отверстия был везде одинаковым. Это делается до установки бампера, потому что после установки доступ к установочным отверстиям будет затруднен. Проводка подсоединяется после установки бампера.



3. Приложить установочные кронштейны бампера к крепежным основаниям на раме автомобиля. Все четыре круглых отверстия на кронштейнах точно совпадают с отверстиями в крепежных основаниях.



Приложить закладную деталь с болтами с обратной стороны крепежного основания на раме. Прикрутить болты.



На кронштейнах также имеется по одному дополнительному круглому отверстию для более надежной фиксации бампера и предотвращения его смещения в продольном направлении.

Ответное отверстие в раме также четко совпадает с отверстием на кронштейне бампера.  
Прикрутить болт с шайбой.

4. Подсоединить проводку фар в бампере к фишкам на задней части автомобиля путем наращивания штатного провода.  
Полюбоваться.

